



Gamma a nelinearita grafického výstupu

© 2011-2019 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha

pepca@cgg.mff.cuni.cz
http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/

Vnímání jasových úrovní



Šedý odstín má jediný atribut

- intenzita (fyzika, vyzařovaná energie, hustota fotonů)
- jas (subjektivní vjem člověka, "brightness")

Vztah mezi intenzitou a jasem není lineární

- člověk vnímá intenzity **relativně** (zdravé oko rozezná ~1% rozdílu)
- pro rovnoměrně odstupňované jasové odstíny je třeba mít logaritmickou stupnici intenzit





Minimální zobrazitelná intenzita

- záleží na výstupním zařízení (dynamika)
- $-I_0 = 10^{-4}$ až 10^{-2}

Ostatní stupně intenzity

- $-\mathbf{I}_{j} = \mathbf{I}_{0} \cdot \mathbf{r}^{j}$ (r \approx 1.018 pro kontrast 100:1 a 256 odstínů)
- měly by tvořit pravidelné stupně jasu (vnímaného člověkem)

CRT monitor



Intenzita vyzařovaného světla **nezávisí lineárně** na hodnotě napětí přiváděného do monitoru

nelinearitu zavádí katodové dělo

$$I = K (V + \varepsilon)^{\gamma}$$

- » V napětí přiváděné do CRT (hodnota pixelu)
- » K proměnná ovládací prvek kontrast ("picture")













Nelinearita CRT monitoru je **přibližně inverzní** k funkci vnímání našeho zraku

- je tedy dobře, že má výstup takový průběh!
- měli bychom toho využívat


Korekce "gamma" se provádějí

- pro efektivní využití omezeného rozsahu pixelu (0 ÷ 255)
- pro zobrazení na zařízeních s jinou charakteristikou než CRT (např. tisk)
- pozor na skryté konverzní funkce (SGI, Macintosh..)!

Monitor – kontrast ("picture")




Multiplikativní konstanta K



Monitor – jas ("black level")



Posunutí vstupního argumentu ε




© Ch. Poynton





Transformace intenzity před uložením do RAM ~ inverzní k nelinearitě CRT monitoru




© Ch. Poynton









© Ch. Poynton


Testovací obrázky



Vedle sebe zobrazují ½ odstín získaný půltóno-vacím rastrem a běžné šedé odstíny

hledáme shodu

Můžeme odečíst exponent aktuálního zobrazení



Ladění monitoru – postup



1. **kontrast** na minimum



- 2. zobrazit absolutně černý obrázek
- 3. **jas** doladit tak, aby černá vůbec nesvítila (těsně)
 - jasovým prvkem už později nehýbat!



4. **kontrast** nastavit zpět na úroveň vhodnou pro světelné podmínky okolí

Literatura



Další informace:

Ch. Poynton: *The rehabilitation of gamma,* www.poynton.com, 2004

Ch. Poynton: FAQ about gamma, www.poynton.com, 1998